


Einfach ziehen statt Schnürsenkel binden!





1 Paar für
CHF 4.-

Damit der Clip auch zum Schuh passt, gibt es ihn in vier verschiedenen Farben.



Den Schnürsenkel-Clip in wenigen Schritten anbringen ...

- + Den Klipp mit den Fingern zusammendrücken und die Schnürsenkel von Unten durch die äusseren Öffnungen hindurch ziehen.
- + Die Schnürsenkel von Oben durch das mittige Loch ziehen. Zwei Maschen von je zwei Fingerbreiten sollten bestehen bleiben.
- + Die Schnürsenkel mit einem kleinen, sauberen Knoten zusammenbinden.
- + Zum Befestigen an den Laschen ziehen, zum Lösen den Clip zusammendrücken und hochziehen.
- + Der restliche Schnürsenkel kann bei Bedarf mit einer Schere entfernt werden.



... und Sie können Ihre Schuhe ohne grossen Aufwand an- und ausziehen.